

Коллектив компании Alarmtrade благодарит Вас за выбор автомобильного двухканального видеорегистратора Pandora 2Cam C30

Pandora 2Cam C30 — двухканальный автомобильный видеорегистратор, предназначенный для фиксации видео- и аудиоматериалов в процессе движения транспортного средства.

Наш интернет-адрес: pandora2cam.ru

Служба поддержки пользователей: info@pandora2cam.ru

Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18

(звонок по России бесплатный)


г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, стр. 10.

Комплектация

1. Видеорегистратор	1 шт.
2. Зарядное устройство с кабелем питания	1 шт.
3. Руководство пользователя	1 шт.
4. Упаковка	1 шт.

 Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить
 изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их техниче-
ских и эксплуатационных параметров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ		
Нажатие	Функция	
1 сек	Блокировка видеозаписи Форматирование карты памяти (при первой установке или при возникновении ошибки)	
2 сек	Включение/выключение видеорегистратора	
6 сек	Восстановление заводских параметров и первоначального пароля (12345678)	


НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА		
Состояние индикатора	Режимы	
Синий	Мигает	Режим записи (смартфон не подключен)
Синий + красный	Мигает	Режим записи (смартфон подключен)
Красный	Горит	Запись не ведётся (смартфон не подключен)

УСТАНОВКА

❗ При отсутствии опыта установки изделия РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

1. Установка и извлечение карты памяти

Перед установкой или извлечением карты памяти убедитесь, что видеорегистратор находится в выключенном состоянии. Для установки используйте карту памяти Micro-SD с объёмом до 256 Гб (классом скорости U3 или выше).



❗ Установка и извлечение карты памяти при включенном состоянии ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВ.

КАРТА ПАМЯТИ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется использовать только оригинальные карты памяти, соответствующие техническим требованиям.

УСТАНОВКА:

Вставьте карту в слот видеорегистратора, затем аккуратно надавите на ее край до щелчка. При первом включении видеорегистратора прозвучит голосовое уведомление: «Пожалуйста, отформатируйте SD-карту». Чтобы начать форматирование, коротко нажмите его кнопку управления. Подтверждением успешного форматирования послужит уведомление: «Форматирование успешно. Начало записи».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ:

Аккуратно надавите на карту до щелчка, после чего извлеките её из слота видеорегистратора.

II. Установка видеорегистратора


1. Выберите место крепления. Оптимально разместить видеорегистратор за салонным зеркалом заднего вида.

■ Рекомендовано заранее выбрать место крепления видеорегистратора:

- приложите включённый видеорегистратор к выбранной точке без снятия защитной плёнки с клейкой ленты;
- убедитесь, что видеорегистратор захватывает нужную зону и не мешает обзору с места водителя.

2. Очистите поверхность ветрового стекла в месте крепления чистой мягкой тканью.

3. Снимите защитную пленку с электростатической наклейки и прикрепите её на внутренней стенке ветрового стекла, избегая контакта с фриттой. Равномерно разгладьте наклейку для обеспечения плотного прилегания и удаления пузырьков воздуха.




4. Снимите защитные пленки с кронштейна и объектива видеорегистратора. Затем, направив объектив на ветровое стекло, прикрепите кронштейн к электростатической наклейке. Убедитесь в надёжной фиксации видеорегистратора для предотвращения вибраций во время движения.

5. Установите зарядное устройство с кабелем питания в гнездо прикуривателя.

6. Подключите штекер кабеля питания USB Type-C к видеорегистратору.

7. Проложите кабель под обшивкой салона, стараясь не задевать области, находящиеся рядом с подушками безопасности.



III. Первичное включение видеорегистратора

1. Запустите автомобиль — видеорегистратор включится (если устройство не включается, нажмите и удерживайте его кнопку управления в течение двух секунд).

2. Отрегулируйте угол наклона объектива через трансляцию камеры в интерфейсе мобильного приложения (см. раздел «Установка мобильного приложения»).

3. Заглушите автомобиль — видеорегистратор выключится.

IV. Установка мобильного приложения

1. Скачайте приложение Pandora 2Cam из официальных магазинов приложений: App Store для iOS устройств, Google Play или RuStore для Android устройств.



Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в дизайн и функционал мобильного приложения.

2. Запустите автомобиль.
3. Расположите смартфон на расстоянии не более 2 метров от видеорегистратора.
4. Откройте мобильное приложение и следуйте указаниям на экране. Затем приложение перейдёт к настройкам сети Wi-Fi. Найдите и выберите нужный видеорегистратор. Введите пароль «12345678» и подтвердите подключение.

Видеорегистратор поддерживает подключение только одного смартфона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор Pandora 2Cam C30	
Параметр	Значение
Разрешение видеозаписи (передняя / задняя камера)	2560x1440 (QHD), 25 fps / 1280x720, 25 fps
Объектив	диафрагма F1.8, угол обзора 150°
Поворот объектива	330°
Формат записи (видео / фото)	TS Streaming (MPEG-2) / JPEG
Технология ночной съёмки	есть
Поддержка карт памяти	micro-SD до 256 Гб (UHS-I, класс U3 или выше)
Беспроводная связь	Wi-Fi (2,4 ГГц)
Датчик ускорения	3-х осевой акселерометр (G-сенсор)
Микрофон	есть
Динамик	есть
Кнопка управления	есть
Интерфейс питания	USB Type C (DC 12В)
Материал корпуса	алюминий, поликарбонат, АБС-пластик
Габариты (Д×Ш×В)	75×42×46 мм
Вес	≤ 80 г
Рабочая температура	от -20°C до 70°C
Рабочая влажность	0–90% (без конденсации)
Температура хранения	от -40°C до 85°C
Дополнительно	поддержка мобильного приложения, циклическая запись, блокировка записи при столкновении, возможность подключения камеры заднего вида, режим мониторинга на парковке (требуется кабель прямого подключения)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.